

DATENBLATT

Biotherm Überlagen



Artikelnummer: 401

Artikelnummer: 413

Artikelnummer: 423

Bezeichnung	12x14	12x6,5	9,5x6,5
Länge (m)	1,00 - 3,50	1,00 - 3,00	1,00 - 3,00
Höhe (cm)	14	6,5	6,5
Breite (cm)	12	12	9,5
Gewicht (kg / lfm) ca.	25	15	12
Stk. / Palette	bis 1,75 m 40 Stk 2 - 3,50 m 24 Stk	54	72

Verarbeitung

Überlagen sind auf ein horizontal abgeglichenes Zementmörtelbett zu verlegen.

Überlagen sind satt in ein Bett aus Dünnmörtel zu verlegen.

Generell ist bei der Verlegung auf die Auflagentiefe bei Überlagen bis 2,25m von 12 cm und darüber hinaus von 25 cm Auflagerteife zu achten.

Für die Druckzone ist entweder ein Ziegelmauerwerk aus Voll- oder Hochlochziegel in Zementmörtel - oder Schwerbeton auszuführen. Besonderes Augenmerk ist dabei auf die Stoßfuge zu legen, da ansonsten die Tragfähigkeit der Überlagen nicht gewährleistet ist.

In nicht tragenden Zwischenwänden ist es ausreichend, wenn die Ziegel über und neben dem Sturz in normaler Arbeitsweise mit dem Nut + Feder System weiterverarbeitet werden. Entweder herkömmlich- mit Zementmörtel oder mit Dünnbetmörtel, sofern die Übermauerung von 1,00 m (4 Scharen) nicht überschritten wird. Andernfalls ist die Ausbildung einer Druckzone (Ausmörtelung der Stoßfugen) wie beim Einbau in tragende Bauteile zu beachten.

Unterstellungen

Bis Lichte Weite 2,00 einmal mittig, darüber 2 mal in den Drittelpunkten.

Lieferform

verpackt auf Europaletten

Hubwagen geeignet



Stand Jänner 2020

CE 1139 - CPR - 0127/06